

Anlage Mischwasseranlagen: Planungen zum Bau bzw. Anpassung von Messungen

Inhalt


1	Veranlassung.....	2
2	Auswahl der Kläranlage	2
3	Planungen eingeben	3
4	Änderungsübersicht	5

1 Veranlassung

Es sollen die wesentlichen Informationen zu den geplanten Maßnahmen (Installation und Anpassung) von Messeinrichtungen auf Mischwasserbehandlungs- und entlastungsanlagen mit dem Umsetzungszeitraum angegeben werden. Wenn weitere zusätzlich abwassertechnische Maßnahme im Gesamtgebiet der MW-Anlage bzw. bei der einzelnen MW-Anlage vorgesehen sind, dann bitte dies auch wie folgt in eAbwasser einpflegen.

2 Auswahl der Kläranlage

Arbeitsschritte:

- Mit den Zugangsdaten über <https://wasserportal.rlp-umwelt.de/fachverfahren/abwasseranlagenverwaltung> einloggen.
- Nummer oder Name der Kläranlage eingeben, Suchen anklicken und Anlage mit  zum Lesen aufrufen.

Anlagen Messstellen Betriebe Nachrichten (1) Wiedervorlagen (0)

Suche

Betreiber Betriebstyp Anlagennummer Abwasseranlagenbezeichnung Anlagentyp

Erweiterte Suche

- Es erscheint die Betriebsakte der Kläranlage
- Auf Misch-/Niederschlagswasser – Übersicht – Anlagenart = Mischwasser gehen

Anlegen

- Betriebsdaten
- Dateien
- Hassloch
- Anlagendaten
- Dateien
- Indirekteinleiter
- Messstellen
- Kanalnetze
- Misch-/Niederschlagswasser**
 - Übersicht (10)**
 - Bescheide
- Jahresberichte Abwasserbehandlung

Liste filtern nach


Gemarkung ↑	Abwasseranlage	Anlagenart	Entlastungstyp	Aufnehmende Anlage	Status
Haßloch	RÜ 4000	Mischwasser	Regenüberlauf	Hassloch	in Betrieb
Haßloch	RÜ 5000	Mischwasser	Regenüberlauf	Hassloch	in Betrieb
Haßloch	RÜB_1 Weisengasse	Mischwasser	Regenüberlaufbecken	Hassloch	in Betrieb
Haßloch	RÜB_1000	Mischwasser	Regenüberlaufbecken	Hassloch	in Betrieb
Haßloch	RÜB_alte_KA_Hassloch	Mischwasser	Regenüberlaufbecken	Hassloch	in Betrieb
Haßloch	RÜB_II	Mischwasser	Regenüberlaufbecken	Hassloch	in Betrieb

Misch-/Niederschlagswasseranlagen exportieren


- Die entsprechende MW-Anlage über Link auswählen


3 Planungen eingeben

- Es erscheint der „Auswahlbaum“ der MW-Anlage




- Auf Auslegungs-/Planungsdaten gehen



- durch Anklicken von  in den Bearbeitungsmodus

- Auf Planungen / Hinzufügen klicken



- Datenfelder wie folgt ausfüllen:

Planung ✕

Planungsstatus: in Umsetzung Maßnahme: MW-Installation Messeinrichtung

aufnehmende Kläranlage: aufnehmende Kläranlage ✕ auswählen...

Umsetzungsdatum: 26.12.2024 📅

Geändert am: Geändert am 📅 Geändert von: Geändert von

Beschreibung:

MW-Installation

Abbrechen
Übernehmen

A: Planungsstatus: Bitte orientieren entsprechend dem geplanten Umsetzungsdatum:

- in Vorbereitung: > 4 Jahre bis zur Inbetriebnahme;
- in Planung: > 1 bis 4 Jahre bis zur Inbetriebnahme
- in Umsetzung: bis 1 Jahr bis zur Inbetriebnahme
- in Betrieb: Maßnahme wurde umgesetzt. **!!! Bitte dann das Umsetzungsdatum eintragen !!!**

B: Maßnahme

Auswahlfelder	Bemerkung
MW-Entfällt	MW-Anlage entfällt
MW-Installation Messeinrichtung	Messeinrichtung(en) zur Höhenstandsmessung bzw. Abschlagsvolumenmessung werden installiert
MW-Anpassung Hard-/Software	Es werden vorhandene Messeinrichtungen und die dazugehörigen Erfassungs- und Dokumentationseinrichtungen auf die Anforderungen des Projektes (1- 5 min- Intervall mit mindestens 1 Jahr Speicherung der Rohdaten) angepasst
MW-Umbau RÜ zu RÜB	RÜ wird zu RÜB umgebaut
MW-Neubau RÜB	Es wird ein neues RÜB gebaut
MW-Umbau RÜ/RÜB	Es wird ein RÜ, RÜB oder Stauraumkanal baulich umgebaut, z.B. durch Einbau eines Siebes oder Rechens oder durch sonstige bauliche Änderungen, die das bestehende Entlastungsverhalten beeinflussen kann.

C: aufnehmende Kläranlage: Durch Klicken von löschen!

D: Beschreibung: Ggfs. kurz textliche Beschreibung der Maßnahme

Ergebnisbeispiel:

Planung ✕

Planungsstatus Maßnahme

aufnehmende Kläranlage

Umsetzungsdatum

Geändert am Geändert von

Beschreibung

!! Speichern nicht vergessen

4 **Änderungsübersicht**

Version vom	Anpassungen
25.03.2025	Startversion